

产品外观:



使用前请插入 NB 专用 SIM 卡（对应相应运营商），同时将串口与 PC 机相连接。打开配置软件选择好对应的串口，并将波特率设置为 9600 点击打开串口：



然后接通电源，1-2s 之后点击进入配置模式，选择服务器网络参数，填写需要的配置信息：



- 1.传输协议，选择 UDP
- 2.链接方式，选择短链接
- 3.服务器个数，选择需要上传到几个服务器（最大支持同时 3 路服务器上传）
- 4.服务器 IP 地址和设备端口号，选择您所需要上传数据的服务器 IP 地址和端口号
参数设置好后，点击设置参数

设置好之后点击退出配置模式，关闭串口。

注意：进入配置模式需要在插电之后电源灯常亮，黄灯闪烁之前配置，否则配置不成功，需要重新插电操作。

NB-iot 指示灯定义：

- 1.Power 灯：长亮
- 2.State 灯：长亮（没找到卡），慢闪（注册网络中），快闪（已经连接上服务器）
- 3.Data 灯：数据灯（发送数据的时候会快闪两下）